




## HONDA CRF 250 TANK 11L SERBATOIO HONDA CRF 250 11L

COD. 500000306 REV.6


### ACERBIS PARTS




### OEM PARTS




**1**  
Remove saddle and radiator shrouds and disconnect the utilities through the screw (G). Remove the original screw and washer. Rimuovere sella e fianchetti e scollegare le utenze tramite la vite (G). Rimuovere la vite e la rondella originali indicate.



**2**  
Unhook the elastic (M) and disassemble the original tank. Remove from the original tank the screws (H) and (I), the tap (L) using the screws (F) and the rubber (D) with the bushing (C) and reassemble everything on the Acerbis tank (A). Sganciare l'elastico (M) e smontare il serbatoio originale. Rimuovere dal serbatoio originale le viti (H) ed (I), il rubinetto (L) tramite le viti (F) ed il gommino (D) con la boccola (C) e rimontare tutto sul serbatoio Acerbis (A).



**3**  
Position the Acerbis tank (A) on the bike. Posizionare il serbatoio Acerbis (A) sulla moto.



**4**  
Hook the elastic (M), connect the utilities using the screw (F) and reassemble the original plastics. Mount the screw (B) with the washer (E). Agganciare l'elastico (M), collegare le utenze tramite la vite (F) e rimontare le plastiche originali. Montare la vite (B) con la rondella (E).

### WARNING



Durante il rimontaggio suggeriamo vivamente di utilizzare un grasso anti-grippante sulle viti che entrano negli inserti in metallo.

Highly suggest to use anti-seize/grease lubricant on all bolt threads going into the tank's metal inserts when reinstalling.

### DISCLAIMER

Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotational molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% of the manufacturer's original listed capacity.

### LIBERATORIA

A causa di variabili inponderabili nel processo di stampaggio rotazionale dei serbatoi, questi possono differire in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità dichiarata.

### FOR COMPETITION USE ONLY - SOLO PER USO IN COMPETIZIONI FUORISTRADA

### WARNING!

**IT È ESTREMAMENTE IMPORTANTE** che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, SI RACCOMANDA FORTEMENTE che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente **NOTA QUANTO SEGUE**: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

**EN** It is **EXTREMELY IMPORTANT** that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed **NOTE THE FOLLOWING**: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

#### EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.  
VIA SERIO, 37  
24021 ALBINO (BG)  
ITALY

#### U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.  
MAIL P.O. BOX 2030  
SUN VALLEY, ID 83353  
U.S.A.

#### UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD  
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,  
KINGSTON, MILTON KEYNES  
MK10 0BY  
GREAT BRITAIN